


# Органы управления системой

## ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ



LAN1057

- |                                                                       |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Дорожная информация                                                | 10. Вперед/увеличить                            |
| 2. Настройка                                                          | 11. Режим                                       |
| 3. Индикатор заданного режима микроклимата (дополнительный отопитель) | 12. Назад/уменьшить                             |
| 4. Информация о поездке                                               | 13. Выбор источника звуковых сигналов           |
| 5. Сенсорный экран                                                    | 14. Громкость                                   |
| 6. A/V (аудио/видео)                                                  | 15. Информация                                  |
| 7. Датчик освещения                                                   | 16. Включение/выключение аудиосистемы           |
| 8. Навигационная система                                              | 17. Звуковые настройки                          |
| 9. Телефон                                                            | 18. Индикатор включения/выключения аудиосистемы |

**Примечание:** Для управления мультимедийной системой Infotainment используются аппаратные кнопки вокруг сенсорного экрана и сенсорные кнопки непосредственно на экране. В данном руководстве аппаратные кнопки называются кнопками, а сенсорные кнопки – пиктограммами.