

Команды управления радиоприемником

НАСТРОЙКА РАДИОСТАНЦИЙ

Начало диалога

Нажмите и удерживайте кнопку голосового управления на многофункциональном рулевом колесе до звукового сигнала.

Все источники звука в автомобиле при этом приглушаются.

Радиостанции

Частоты следует произносить в соответствии с приведенными ниже примерами.

Вместо **Tune** (Настроить) можно использовать команду **Select** (Выбрать).

Настройка на радиостанцию

Вы говорите	Реакция системы	Дисплей информационной системы
<i>Radio play</i>	Radio play (Включить радио)	RADIO PLAY
<i>Radio tune preset one (two, three, etc)</i>	Радиоприемник настраивается на станцию 1 (2, 3 и т.д.), ранее занесенную в память	RADIO PRESET 1 (2, 3 etc) (Радио – настроить)

Команды управления радиоприемником

ЗАНЕСЕНИЕ В ПАМЯТЬ ЧАСТОТ РАДИОСТАНЦИЙ

Сохранение в памяти при помощи голосовой команды

Настроившись на радиостанцию, вы можете занести её частоту в одну из ячеек памяти радиоприемника.

Команда **Radio store preset** (Радио – запомнить ячейку памяти) <номер от 1 до 9> активирует диалоговое меню запоминания частоты радиостанции.

Команда **Radio band autostore** (Радио – диапазон – автосохранение) запускает функцию автосохранения в выбранном диапазоне частот (например, FM).

Метки названий

Метки – это уникальные имена или фразы, выбранные вами и используемые для вызова определенной радиостанции. В качестве метки можно использовать существующие названия или любые слова по вашему выбору.

Названия заносятся в каталог при помощи команды **Radio store name** (Радио – запомнить название).

Система ответит – Name please (Задайте метку, пожалуйста).

Произнесите выбранное вами название (например, Радио 1).

По команде **Radio directory** (Радио – каталог) система перечисляет список названий радиостанций.

Команда **Radio tune** (Радио – настроить <метка радиостанции>) используется для выбора предварительно сохраненной частоты радиостанции.

Сохранение в памяти при помощи голосовой команды

Вы говорите	Реакция системы	Дисплей информационной системы
Radio store preset <номер ячейки (1 – 9)>	Radio store preset <номер ячейки>	RADIO STORE PRESET (1 – 9).
(1) Radio store name..... (3) <название>	(2) Radio store name..... (Радио сохранить название) <название><частота>	RADIO STORE NAME,NAME PLEASE.
Radio autostore	Radio autostore (Автоматическое сохранение настройки радио)	RADIO AUTOSTORE

Команды управления радиоприемником

КАТАЛОГ РАДИОСТАНЦИЙ

Настройка/удаление из справочника радиостанций

По команде **Radio play directory** (Радио – воспроизвести каталог)

система по порядку перечисляет все названия радиостанций, занесенные в каталог радиоприемника.

Команды можно произносить во время ответных сообщений системы.

Повтор

После того как система произнесет метку, по команде **Replay** (Повторить) метка будет повторена.

Настройка

После того, как система произнесет метку, по команде **Tune** (Настроить) радиоприемник настроится на частоту, занесенную в ячейку памяти под этой меткой.

Удаление

После того, как система произнесет метку, по команде **Delete** (Удалить) метка будет исключена из каталога.

Отмена

После того как система произнесет метку, по команде **Cancel** (Отменить) прекращается текущий сеанс голосового управления.

Настройка радиостанций из каталога радиоприемника

Вы говорите	Реакция системы	Дисплей информационной системы
Radio play directory	Каталог радиостанций. Система зачитывает каталог радиостанций. После каждой метки можно давать команды Replay, Tune, Delete или Cancel . Система применит команду к последнему произнесенному названию.	RADIO DIRECTORY <Частота радиостанции>

Команды управления радиоприемником

УДАЛЕНИЕ КАТАЛОГА РАДИОСТАНЦИЙ

Удаление справочника

Команда **Radio delete directory**

(Удалить справочник радиостанций)

удаляет все записи справочника.

Удаление каталога радиостанций

Вы говорите	Реакция системы	Дисплей информационной системы
1. Radio delete directory	1. Radio delete directory confirm yes or no (Удаление каталога радиостанций, скажите да или нет).	1. DELETE DIRECTORY SAY YES OR NO
2. Yes	2. Are you sure you want to delete the whole directory? (Вы подтверждаете удаление всех записей телефонной книжки?)	2. SAY YES OR NO
3. Yes	3. Directory deleted (Телефонная книжка удалена)	3. DIRECTORY DELETED