

Указатель

D

DPF (противосаживый
фильтр) 185

H

HomeLink® 165
дополнительное
оборудование 169
меры предосторожности 165
очистка каналов 168
плавающие коды 168
программирование 166
соответствие 169
управление 167

R

RDS
альтернативные частоты 398
выбор 397
выбор приема дорожной
информации 399
выпуски новостей 402
информационные выпуски 399

A

Аварийная разблокировка лючка
топливоналивной
горловины 196
Аварийный запуск двигателя 312
Автозапирание при трогании
с места 25
Автоматическая коробка
передач 200
запуск 200
кикдаун 202
положения селектора 201
режим ручного
переключения 203
спортивный режим 202
электронные режимы 205
Авточейнджер компакт-
дисков 404

Адаптивная система переднего
освещения (AFS)
сигнализатор 111
управление 256

Аккумуляторная батарея
безопасность 277, 278
замена батарей 281
зарядка 279
обслуживание 278
отсоединение 279
отсоединение: эффекты 280
подсоединение 279
снятие и замена 279
удаление 281

Аккумуляторная батарея
запуск двигателя при
помощи вспомогательного
аккумулятора 312
предупреждающие
символы 277
пульт дистанционного
управления 16

Антиблокировочная тормозная
система (ABS) 214
сигнализатор 110
Антифриз 268

Б

Багажная сетка 171
Багажная дверь
аварийное открывание
вручную 29
открывание 28
Багажный отсек
блок предохранителей 322
лючок доступа 172
места для укладки вещей 173
полка 174
предохранительная сетка 171
Безопасность в гараже 259
Безопасность на
автозаправочной станции 190

Указатель

Блок памяти положения сиденья	37
программирование	37
упрощенная посадка	38
Блок предохранителей задний багажный отсек	322
основной (пассажирский салон)	317
Блокировка	27
Блокировка запуска двигателя	27
Блокировка от открывания дверей изнутри	27
Блокнот (голосовые заметки)	126
Блок-фара	326
Боковые подушки безопасности	64
Бордюрное зеркало	77
Брод	184
Буксировка на крутых уклонах	244
Буксировка прицепа автомобилем	241
балансировка автопоезда	242
буксировка	250
весовые параметры	243, 347
проушины задние	250
передние	250
размеры тягово-сцепного устройства	351
разъем прицепа	244
снятие тягово-сцепного устройства	249
съемное тягово-сцепное устройство	248
тягово-сцепные устройства	246
эвакуация автомобиля	250

В	
Важная информация о телефоне	425
Вентиляция	138, 143, 144
автоматическая	133, 140
вентиляционные решетки	144
обдув	134, 142
органы управления	133
распределение воздуха регулятор распределения воздуха	135, 141
регулятор скорости вращения вентилятора	135, 140
рециркуляция воздуха	136
температура воздуха	135, 140
управление	133
Верхние багажные дуги	253
Верхняя створка двери багажника, открывание	28
Ветровое стекло обогрев	136
Вещевой ящик	162, 173
Внутреннее зеркало заднего вида	164
Внутренние (чистка)	299
аудиосистема	300
коврики и ткани	300
кожа	299
крышки блоков подушек безопасности	300
панель приборов	300
пластик и ткань	299
ремни безопасности	300
часы	300
Временное запасное колесо	305
Вспомогательный обогрев дистанционное управление	151
управление вручную	150
функция таймера	147
Выбор диапазона частот	390
Выбор телефонного режима	431

Указатель

Выключатель зажигания	176	Двигатель	
Выключатель записания в		запуск (бензиновый)	177
салоне	24	запуск (дизельный)	178
Выключатель стартера	176	отсек (бензиновый)	263
Выпуски новостей	402	отсек (дизельный)	263
Г		прогрев	180
Габаритные фонари		сигнализатор	109
сигнализатор	109	давления масла	109
управление	114	снижение токсичности	
Габариты	349	отработавших газов	260
Галогенные лампы	325	технические	
Гидроусилитель		характеристики	345
аварийная работа	272	масла	342
проверка и доливка		уровень масла – проверка	
жидкости	272	и доливка	265
Главный выключатель		уровень охлаждающей	
наружного освещения	114	жидкости – проверка и	
Глубина брода	349	доливка	267
Гнездо для подключения		Декларации соответствия	355
дополнительного		Детские кресла	51
оборудования	157	ISOFIX	54
задние	157	дополнительные подушки	
номинал	158	сидений для детей	53
передние	157	крепления страховочных	
		лямок	56
Д		механизм пристегивания	
Давление масла		детского кресла	49
сигнализатор	109	перечень проверок	59
Дата выпуска	301	рекомендуемые детские	
Дата выпуска: автомобиля	301	кресла	53
Датчик дождя	121	Динамометрические	
Датчик наклона	22, 303	испытания	261
		Динамометры (роликовые	
		стенды)	261
		Диски MP3	411
		воспроизведение	411
		Дисплей селектора	
		переключения передач	106
		Домкрат (автомобильный)	
		местоположение	302
		принцип действия	309
		установка	307

Указатель

Дополнительное оборудование	12	Замена ламп	324
использование	209	галогенная лампа фары	327
Дорожный просвет	349	галогенные лампы	325
Ж		доступ к лампам фары	327
Жиклеры омывателя	275	задние фонари	335
З		замена задних ламп	335
Завершение телефонного вызова	435	ксеноновая фара	329
Задержка выключения фар	115	ксеноновые лампы	325
Задние габаритные фонари замена ламп	335	лампа двери багажного отделения	341
Задние противотуманные фары	119	лампа освещения багажного отделения	340
сигнализатор	108	лампы дверей	339
Задние сиденья	41	лампы местного освещения	341
Задние фонари замена ламп	335	лампы подсветки выхода	339
Замена колеса	302, 306	лампы подсветки ниш для ног – верхние	340
гайки крепления колеса	311	лампы подсветки ниш для ног – нижние	339
использование домкрата	307	лампы подсветки номерного знака	337
колодки	304	передние противотуманные фары	337
набор инструментов	302	передние указатели поворота	332
поддомкрачивание автомобиля	309	передний габаритный фонарь	332
процедура замены колес	303	повторитель указателя поворота	334
		подсветка косметических зеркал	340
		снятие задней фары	335
		снятие блок-фары	326
		статическая лампа освещения поворотов	331
		технические характеристики ламп	324
		установка блок-фары	333
		фонари заднего хода	336
		Замена щетки стеклоочистителя задние	276
		передние	276

Указатель

Замковые гайки крепления колеса	311	Звуковые настройки	384
Замок рулевой колонки	176	LOGIC7	386
Запасное колесо (снятие)	306	баланс звука слева/справа и спереди/сзади	387
Запасные части и дополнительное оборудование	12	индивидуальная настройка памяти	386
Запирание и отпирание	21	низкие частоты, высокие частоты и сабвуфер	385
автоматическое запирание дверей после отпирания	25	Звуковые предупреждения	112
блокировка от открывания дверей изнутри	27	Зеркала (наружные)	
выключатель в салоне	24	бордюрное зеркало	77
запирание в режиме «superlock»	21	регулировка	75
при трогании с места	25	складывание	76
упрощенное	26	чистка	299
Заправочные емкости	344	Зеркало	164
Запуск		заднего вида	
аварийный запуск	312	автоматический наклон	164
автоматические модели	200	ручной наклон	164
бензиновые модели	177	косметические	163
дизельные модели	178	Зеркало заднего вида	164
каталитический		Зимние шины	290
нейтрализатор (меры предосторожности)	188	Знак аварийной остановки	304
прогрев двигателя	180		
Запуск двигателя при помощи вспомогательного аккумулятора запуск двигателя	314	И	
Запуск от вспомогательной аккумуляторной батареи запуск двигателя	314	Идентификационный номер автомобиля (VIN)	301
Защита внутреннего пространства	25	Индивидуальные настройки	373
Защита кузова	298	Индикатор интервалов обслуживания	105
Звуковой сигнал	125	Индикаторы	117
		замена ламп	335
		Информационная панель	
		индикатор обслуживания	105
		предупреждения	91
		список сообщений	91

Указатель

Информационная панель		
дисплей селектора		
коробки передач	106	
информационные		
сообщения	91	
кнопка проверки		
управления	105	
критические		
предупреждения	91	
Информационные таблички	5	
К		
Камера заднего вида	199	
Каталитический		
нейтрализатор	188	
Кикдаун (коробка передач)	202	
Ключ зажигания		
звуковое предупреждение	112	
Ключ стартера		
звуковое предупреждение	112	
Ключи зажигания		
замена	15	
принцип действия	21	
Кнопка сброса счетчика пробега		
поездки	79	
Код доступа Bluetooth	427	
Колеса		
временное запасное		
колесо	305, 346	
гайки крепления колеса	311	
размер и тип	346	
Колодки	304	
для колес	304	
Кондиционер	133	
Коробка передач		
автоматическая	200	
выбор автоматической		
коробки передач		
Steptronic	203	
запуск	200	
кикдаун	202	
положения селектора	201	
режим ручного		
переключения	203	
спортивный режим	202	
электронные режимы	205	
дисплей селектора		
коробки передач	106	
раздаточная коробка	206	
повышенный диапазон	206	
пониженный диапазон	206	
сигнализатор	109	
сообщение о неисправности	208	
спортивный режим	202	
Косметическое зеркало		
замена ламп	340	
подсветка	163	
Крепление на эвакуаторе		
или в прицепе	252	
Крепления страховочных		
лямок	56	
Круз-контроль	210	
сигнализатор	111	
Л		
Лампа двери багажного		
отделения		
замена ламп	341	
Лампа повторителя указателя		
поворота		
замена ламп	334	
Лампы аварийной		
сигнализации	118	
Лампы для дневного времени	115	
Лампы местного освещения		
замена ламп	341	
Лоток для мелких предметов	173	

Указатель

М

Маршрутный компьютер	80
Масло (моторное)	
проверка и доливка	265
спецификация	266
удаление	260
Масса	
масса автомобиля	347
нагрузка на мосты	347
полная масса	347
Меню последних набранных номеров	441

Меры предосторожности	
блокировка задних стеклоподъемников	129
блокировка от открывания дверей изнутри	27
детские кресла	51
звуковые предупреждения	112
использование ремня безопасности во время беременности	45
отработанное моторное масло	260
перечень проверок	
детского кресла	59
подушка безопасности	60
потолочный люк	131
правильное размещение на сиденье	30
преднатяжители ремней безопасности	48
предупреждающие символы на аккумуляторной батарее	277
предупреждения	91
регулировка положения наружных зеркал	75
регулировка положения рулевого колеса	73
рекомендуемые детские кресла	53
ремни безопасности	45
сигнализаторы	107
стеклоподъемники	128
токсичные жидкости	260
уход за ремнем безопасности	49
Модель	
весовые параметры	347
габариты	349
идентификационный номер	301
эвакуация	250
Мойка (кузова)	297

Указатель

Моторное масло			
проверка и доливка	265		
спецификация	266		
утилизация (отработанное масло)	260		
Н			
Набор	432		
Набор инструментов	302		
Набор номера из телефонной книжки	440		
Нагрузка на мосты	347		
Наружная подсветка	154		
Наружная температура	91		
звуковое предупреждение	113		
Наружные зеркала	75		
		Наружные световые приборы	
		автоматическое	
		управление	114
		би-ксеноновые фары	255
		габаритные фонари	114
		главный выключатель	114
		дальний свет	115
		дневное габаритное освещение	115
		задержка выключения фар при парковке	115
		задние противотуманные фары	119
		лампы аварийной сигнализации	118
		лампы подсветки номерного знака	114
		мигание дальним светом	115
		передние противотуманные фары	119
		регулировка светового пучка фар	116
		системы переднего освещения	255
		статическое освещение поворотов	257
		стояночные	114
		указатели поворота	117
		фары	114
		Настройка таймера системы микроклимата	148

Указатель

Настройки	
аудиосистема	373
время и дата	376
дата	377
дисплей поездки (без навигационной системы)	89
дисплей поездки (с навигационной системой)	88
единицы измерения	374
звуковая информация	375
компьютер, главный экран	81
расстояние до пункта назначения (без навигационной системы)	86
секундомер	87
скорость (без навигационной системы)	84
скорость (с навигационной системой)	82
топливо и температура	81
часы	376
экран	377
язык голосовой информации	379
язык экранной информации	373
Неполное запираение	23
Нижняя створка двери багажника, открывание	28
Номер двигателя	301
О	
Обдув на уровне лица	138
Обкатка	180
Обогрев	141
автоматический режим	133, 140
вспомогательный жидкостный обогреватель	147
вспомогательный обогрев	147
задние органы управления – (2-зональные)	139
задние органы управления – (4-зональные)	140
обогрев за счет остаточного тепла	135
органы управления	133
оттаивание	142
регулятор скорости вращения вентилятора	135, 140
регулятор температуры	135, 140
регулятор распределения воздуха	135, 141
стояночный	147
управление	141
Обогрев заднего стекла	137
Обогрев стекла задние	137
передние	136
Обогреваемое рулевое колесо	146

Указатель

Обслуживание	258	Омыватели	
аккумуляторная батарея	278	ветрового стекла	122
безопасность	259	доливка жидкости	274
бензиновые двигатели	263	жиклеры	275
в тяжелых условиях	181, 261	задние	123
дизельный двигатель	263	обогрев	123
динамометры (роликовые стенды)	261	фар	123, 275
жиклеры омывателя	275	Омыватели ветрового стекла	
моторное масло	265	доливка жидкости	274
омыватель ветрового стекла	274	обогрев	123
охлаждающая жидкость двигателя	267	управление	122
рулевой привод с усилителем	272	Омыватель ветрового стекла	274
снижение токсичности отработавших газов	260	Органы управления	
стеклоочистители	276	главный выключатель	
технические характеристики		наружного освещения	114
моторного масла	342	звуковой сигнал	125
тормоза	270	обогрев и вентиляция	133
чистка	297	потолочный люк	131
шины	283	стеклоподъемники	128
Обслуживание днища кузова	298	Органы управления	
Обслуживание, выполняемое владельцем	258	проигрывателем компакт- дисков	403
Общие сведения	342	воспроизведение	
Одна точка доступа	23	компакт-дисков	408
Одометр (счетчик пробега)	79	выбор CD (компакт-диска)	407
Омывание и очищение		выбор/поиск	409
заднего стекла	123	диски MP3	411
		функции воспроизведения	410
		Органы управления –	
		аудиосистема	372, 389

Указатель

Освещение		
автоматическое		
управление	114	
адаптивная система переднего		
освещения (AFS)	256	
би-ксеноновые фары	255	
внутренние	153	
габаритные фонари	114	
главный выключатель	114	
дальний свет	115	
дневное габаритное		
освещение	115	
задержка выключения		
фар при парковке	115	
задние противотуманные		
фары	119	
замена ламп	324	
звуковое предупреждение	112	
лампы аварийной		
сигнализации	118	
мигание фарами	115	
наружная подсветка	154	
передние противотуманные		
фары	119	
перчаточный ящик	154	
плафоны местного		
освещения	153	
подсветка выхода	154	
регулировка светового		
пучка фар	116	
сигнализатор габаритных		
фонарей	109	
снаружи	114	
статические для поворотов	257	
стояночные	114	
указатели поворота	117	
Освещение ниш для ног		
замена ламп	340	
Освещение регистрационного		
знака		
замена ламп	337	
Освещение салона	153	
Основной блок		
предохранителей	317	
Ответ на входящие вызовы	434	
Отказ от входящего вызова	434	
Отключение таймера системы		
микроклимата	151	
Открывание капота	262	
Оттаивание	142	
Охлаждающая жидкость		
проверка и доливка	267	
спецификация	269	
Охрана здоровья и меры		
предосторожности		
аккумуляторная батарея	278	
временное запасное		
колесо	305	
шины	283	
Охранная система		
запирание из салона	24	
звуковая сигнализация	23	
индикатор сигнализации	23	
кренометр	22	
Охранная система		
автозапирание при		
трогании с места	25	
автоматическое запирание		
дверей после отпирания	25	
блокировка запуска		
двигателя	27	
блокировка от открывания		
дверей изнутри	27	
запирание в режиме		
«superlock»	21	
запирание и отпирание	21	
защита внутреннего		
пространства	25	
неполное запирание	23	
одна точка доступа	23	
предупредительная		
сигнализация	26	
сигнализация	17	

Указатель

П	
Панель приборов	
компоновка	78
световые сигнализаторы	107
Пепельницы	156
Перевозка груза	
верхние багажные дуги	253
задние сиденья, складывание	41
точки крепления багажа	253
Передачик – HomeLink®	165
Передние противотуманные фары	119
сигнализатор	108
Плавкие предохранители	316
задний багажный отсек	322
основной блок предохранителей	317
Плафоны общего освещения	153
Пневматическая подвеска	
высота для движения с высокой скоростью	227
высота при движении по бездорожью	226
высота при движении по дороге	226
звуковое предупреждение	112
отмена открыванием дверей	230
предупреждения об изменении высоты	230
приостановка изменения высоты подвески	231
регулировка высоты	228
режим максимальной высоты	230
режим посадки	226, 228, 229
режим «проползания»	227, 229
сообщения	228
управление	226
Поясничная опора	34
Повторный набор последнего номера	433
Подвеска	226
Подвеска (пневматическая) звуковое предупреждение	112
Подголовники задние	40
Подголовники – передние ручная регулировка без наклона	34
ручная регулировка с наклоном	36
с электрической регулировкой	33
Подготовка к зиме	261
Подзарядка батареи пульта дистанционного управления	16
Подключение мобильного телефона к системе автомобиля	427
Подлокотники задние	40
передние	39
Подогрев сидений задние	145
передние	134, 141, 145
Подогрев топлива	147
Подогреватели сидений задние	145
передние	134, 141, 145
Подсветка багажного отделения замена ламп	340
Подсветка дверей/выхода замена ламп	339
Подсветка перчаточного ящика управление	154
Подстаканники	160

Указатель

Подушка безопасности SRS	
боксовые, встроенные в	
двери	64
выключатель	68
головная	65
меры предосторожности	71
местоположение	60
обслуживание	71
помехи	67
сигнализатор	61, 111
удаление	72
управление	62
чистка	300
Поездка	189
высота автомобиля	182
по бездорожью	180, 184
по дороге	180
прогрев	180
рекомендации	180
топливная экономичность	181
устойчивость	182
Поездка по бездорожью	184
работа ABS	215
технические характеристики	
автомобиля	349
Полировка (кузова)	299
Полная разрешенная масса	
автомобиля	347
Полное запираение	21
Поломка	
безопасность	183
эвакуация	250
Потолочный люк	
защитный механизм	131
калибровка	132
управление	
электроприводом	131
шторка роликового типа	132
Предварительный нагрев	
двигателя (дизельного)	150
Предварительный нагрев	
дизельного двигателя	150
Преднатяжители	48
Предупредительная	
сигнализация	26
Предупреждающие таблички	5
Предупреждения	91
звуковые	112
Приборы	
дисплей одометра	79
дисплей селектора коробки	
передач	79, 106
индикатор периодичности	
обслуживания	105
информационная панель	79, 90
компоновка	78
маршрутный компьютер	80
регулятор яркости	
подсветки	116
сброс счетчика пробега	
поездки	79
спидометр	78
счетчик пробега	
поездки	79, 106
тахометр	79
температуры	79
топлива	78
указатель температуры	79
указатель уровня топлива	78
Прием радиосигнала	369
Прикуриватель	155
Провода для запуска	
двигателя	312
точки подсоединения	312
Прогрев (двигателя)	180
Прокол шин	284
Пропущенные вызовы	442
Противобуксовочная система	221
Противосажевый фильтр	
дизельного двигателя (DPF)	185
регенерация	185
сигнализаторы и сообщения	186
Противосолнечный козырек	163
Противотуманные фары	118
замена ламп – задние	335
замена ламп – передние	337

Указатель

Противоугонная сигнализация	17
Противоугонная система	17
индикатор	23
кренометр	22
неполное запираение	23
частичная постановка на сигнализацию.	22
Противоугонная система автозапирание при трогании с места	25
активация.	23
блокировка запуска двигателя.	27
запирание в режиме «superlock».	21
защита внутреннего пространства.	25
предупредительная сигнализация.	26
Пульт дистанционного управления аккумуляторная батарея	16
замена	15
запирание.	21
запирание и отпирание.	21
отпирание.	21
подзарядка батареи	16
управление	18
Пульт дистанционного управления управление	17

Р	
Работа Bluetooth.	427
Работа радиоприемника PTY (типы программ).	396
автосохранение радиостанций	391
выбор диапазона частот.	390
выбор занесенных в память частот.	392
поиск программ по типу (PTY)	395
поиск радиостанций.	393
предварительно заданные частоты	392
ручная настройка.	393
Рабочая жидкость заправочные емкости	344
технические характеристики	342
Радиосигнал – прием.	369
Раздаточная коробка	206
сигнализатор пониженного диапазона.	109

Указатель

Распознавание голоса			
активация системы	415, 447		
активация функции помощи	448		
важная информация	414		
ввод в память при помощи сенсорного экрана	451		
занесение в память частот радиостанций	420, 421, 422		
запуск диалогового меню	449		
использование телефонного справочника	453		
исходящий вызов	449		
как добиться четкого восприятия ваших голосовых команд	445		
команда не распознана	448		
команды управления мультимедийной системой в задней части салона	418		
команды управления радиоприемником	419		
команды управления проигрывателем компакт-дисков	423		
команды управления телефоном	446		
корректировка введенной голосовой информации	450		
набор номера из телефонного справочника	453		
набор телефонного номера	449		
настройка радиоприемника	419		
общие команды	417, 448		
отмена сеанса голосового управления	450		
повторный набор номера	451		
правила произнесения номеров	449		
прерывание	417		
прерывание голосового управления	447		
редактирование телефонного справочника	454		
сохранение в памяти при помощи голосовой команды	452		
сохранение в памяти телефонного номера/имени	451		
стандартные голосовые команды	446		
стандартные команды	416		
телефон	445		
удаление введенной голосовой информации	450		
удаление телефонного справочника	455		
функция справки	417		
четкое восприятие вашего голоса	414		
Распознавание поверхности Terrain Response выбор режимов водителем	235		
использование	233		
управление	236		
Распределение тормозных усилий (EBD)	216		
Регистрация данных	8		
диагностические параметры	8		
событие	8		
Регистрация параметров	8		
Регистрация событий	8		
Регулятор яркости подсветки (приборов)	116		
Регулирование температуры воздуха	133		
Регулировка громкости	381		
автоматическая регулировка громкости (AVC)	381		
вручную	384		
голосовые настройки	383		
информационные сообщения	382		
навигационные инструкции	382		
телефон	383		

Указатель

Регулировка положения рулевого колеса	73	антиблокировочная тормозная система (ABS)	110
Регулировка светового пучка фар	116	габаритные фонари включены	109
Регулировка температуры	135, 140	дальний свет фар	107
Ремни безопасности	44	задние противотуманные фары	108
безопасность	45	зарядка аккумуляторной батареи	108
во время беременности	45	износ тормозных колодок	110
звуковое предупреждение	112	круиз-контроль включен	111
механизм пристегивания	49	неисправность HDC	108
обслуживание	50	низкое давление масла	109
отстегивание	47	передние противотуманные фары	108
преднатяжители	48, 50	подушка безопасности	61, 111
пристегивание	47	пониженный диапазон раздаточной коробки	109
проверки	50	проверка двигателя	109
регулировка	47	ремень безопасности	44, 111
сигнализатор	44, 111	свечи предпускового подогрева (дизельного двигателя)	107
уход	49	система динамической стабилизации (DSC)	108
Ремонт (автомобиля)	250	система контроля давления в шинах	109
Рециркуляция воздуха	136	система стояночного тормоза	109
дистанционное управление	137	система управления двигателем (EMS)	109
Рулевое колесо обогрев	146	система управления движением под уклон (HDC)	108
регулировка	73	тормозная система	110
сохранение в памяти регулировок положения	74	указатели поворота	107
		на прицепе	111
С		уровень тормозной жидкости	110
Световые приборы конденсация	115	ускоритель торможения (EBA)	110
Световые сигнализаторы	107		
Светодиоды (LED)	325		
Селектор передач	201		
Сенсорный экран – уход	371		
Сервисная книжка	258		
Сети GSM	426		
Сигнализаторы	107		
адаптивная система переднего освещения (AFS)	111		

Указатель

Сиденья		Система торможения на поворотах	216
блок памяти	37	Система ТРМ (система контроля давления в шинах)	292
вентиляция	146	Система управления двигателем (EMS)	109
детские кресла	51	Система управления движением под уклон Hill Descent Control (HDC)	225
задние	41	постепенное прекращение работы	108
обогрев	134, 141, 145	сигнализатор	222
поясничная опора	34	Система управления микроклиматом	
подголовники		задние органы управления – (2-зональные)	139
задние	40	задние органы управления – (4-зональные)	140
подлокотники	39	Складывающиеся подлокотники	39
правильное размещение	30	Соединительные провода	312
регулировка	32	Сообщения	91
высота	33	Сообщения системы распознавания поверхности Terrain Response	240
наклон подушки	33	Соответствие (требования ЕЕС)	424
продольное положение	33	Спидометр	78
система микроклимата	146	Список вызовов	441
упрощенная посадка	38	Спортивный режим	202
Сиденья с функциями управления микроклиматом	146	Стеклоочистители	
Сиденья		задние	123
мультимедийная система в задней части салона	39	управление	120
подголовники	33	Стеклоочистители ветрового стекла	
передние	34	включение по сигналу с датчика дождя	121
регулировка		датчик скорости движения	121
спинка	34	замена щетки стеклоочистителя	276
складывание задних сидений	41	прерывистый режим	121
Система Terrain Response	232, 237	режим регулируемой задержки	121
Система динамической стабилизации (DSC)	220	управление	120
звуковое предупреждение	112		
сигнализатор	108		
Система отключения подачи топлива	194		
Система охлаждения	267		
Система помощи при парковке (PDC)	197		
Система радиоинформации (RDS)	397		
Система снижения токсичности: выхлопных газов	186, 260		
Система стабилизации	220		

Указатель

Стеклоподъемники	128	Телефон	
блокировка задних		активация голосовой	
стеклоподъемников	129	системы	447
защитный механизм	130	активация функции	
управление	128	голосовой помощи	448
управление одним касанием		важная информация	425
выключателя	129	ввод в память голосовых	
Стояночный обогрев	147	имен при помощи	
Стояночный тормоз (EPB)		сенсорного экрана	451
сигнализатор	109	выбор телефонного	
Счетчик пробега поездки	79	режима	431
Т		голосовая команда не	
Тяжелые условия	261	распознана	448
Табличка давления в шинах	288	голосовой набор	
Таблички	5	номера	449, 453
Тахографы	244	голосовые команды	446
Тахометр	79	дисплей телефонного	
Телевидение		справочника	437
автоматический поиск и		завершение телефонного	
сохранение каналов	461	вызова	435
выбор автоматически		запуск диалогового меню	449
сохраненной станции	462	информационный дисплей	430
выбор канала	459	использование голосового	
выбор режима телесистемы	457	каталога	453
выбор страны/формата ТВ	460	исправление/удаление	
выбор телеканала,		введенных номеров	432
занесенного в память		исходящий вызов	449
вручную	463	корректировка введенной	
настройка формата		голосовой информации	450
изображения	459	меню последних	
органы управления	456	набранных номеров	441
ручной поиск и сохранение		меню принятых вызовов	444
каналов	462	меню списка вызовов	441
		набор номера	432
		набор номера из телефонного	
		справочника	440
		общие голосовые команды	448
		основной дисплей	429
		ответ на входящие вызовы	434
		отказ от входящего вызова	434
		отмена сеанса голосового	
		управления	450

Указатель

переход в режим телефонного справочника.	438	Телефонный справочник.	437
повторный набор номера с помощью голосового управления.	451	набор номера	440
повторный набор последнего номера	433	поиск	439
подача голосовых команд	445	просмотр	438
подключение мобильного телефона к системе автомобиля	427	экран	437
поиск в телефонном справочнике.	439	Технические характеристики	342
правила произнесения номеров	449	смазочных материалов	342
прерывание голосового управления.	447	Токсичные жидкости	260
пропущенные вызовы	442, 443	Топливо	
просмотр телефонного справочника.	438	безопасность	190
работа Bluetooth	427	горловина	190
распознавание голоса.	445	емкость бака	344
редактирование телефонного справочника.	454	заправка	193
сети GSM	426	заправка топливом неподходящего типа	194
сохранение в памяти имени/номера телефона с помощью голосового управления.	451	пустой бак	195
сохранение в памяти при помощи голосовой команды	452	расход	353
список вызовов	441	система отключения подачи топлива	194
стандартные голосовые команды	446	спецификация	191
удаление введенной голосовой информации.	450	указатель	78
удаление телефонного справочника.	455	экономичность	181
электронный блокнот	435	Тормоза	
		антиблокировочная тормозная система (ABS).	214
		ножной тормоз	213
		поездка по бездорожью	215
		сигнализатор	110
		сигнализатор (ABS)	110
		сигнализатор: ЕВА	110
		стояночный тормоз (EPB)	216
		тормозные колодки	214
		управление на поворотах	216
		усилитель тормозной системы.	213
		ускоритель торможения (ЕВА).	216
		электронное распределение тормозных усилий (EBD)	216
		Тормозная жидкость	
		проверка и доливка жидкости.	270
		спецификация	271

Указатель

Точка заземления	312
Точки крепления багажа	172, 253
Транспортировка автомобиля	252
Треугольник предупреждение участников движения	304
Тягово-сцепные устройства	246
У	
Угол свеса	349
Угол съезда	349
Указатели поворота	117
сигнализатор	107
прицепа	111
Указатель температуры	79
Уплотнения дверей предотвращение примерзания	261
Управление подачей воздуха	135, 140
Управление распределением воздуха	135, 141
Упрощенная посадка	38
Усилитель тормозной системы	213
Ускоритель торможения (EBA)	216
сигнализатор	110
Устранение повреждений покраски	298
Уход за сенсорным экраном	371

Ф

Фары

адаптивная система переднего освещения (AFS)	256
би-ксенон	255
дальний свет	115
замена ламп	326
мигание	115
омыватели	123, 275
сигнализатор	107
статическое освещение поворотов	257

Фонари заднего хода

замена ламп	336
-----------------------	-----

Функции воспроизведения

компакт-дисков воспроизведение	407
выбор диска	409
выбор композиции	409
пауза	409
повтор	410
поиск композиции	409
произвольный порядок воспроизведения	410
сканирование CD	410

Ц

Цепи противоскольжения	290
----------------------------------	-----

Ч

Часы

настройка	154
---------------------	-----

Чистка

внутренние	299
снаружи	297

Указатель

Ш

Шина

спецификация 346

Шины

временное запасное

колесо 286

замена 285

зима/снег 290

значения давления 286

износ 283

индикаторы износа 283

информационная табличка 288

направленные 285

проколы 284

система ТРМ 292

система контроля

давления в шинах 292

спецификация 346

старение шин 284

уход 283

цепи противоскольжения 290

Шины с указанием

направления вращения 285

Э

Эвакуация автомобиля 250

Электрические

стеклоподъемники 128

Электронная противобуксовочная

система (ЕТС) 221

сигнализатор 108

Электронный блокнот 435

Электронный стояночный

тормоз (ЕРВ) 216

Электропривод сидений 32

