

## ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Выключатель фонаря местного освещения.
2. Выключатель основного плафона освещения салона.
3. Переключатель открывания/закрывания потолочного люка.
4. Индикатор состояния подушек безопасности.
5. Регулировка дистанции адаптивного круиз-контроля.
6. Переключатель дальнего света/ указателей поворота/ маршрутного компьютера.
7. Переключатель понижения передач.
8. Органы управления аудиосистемой.
9. Щиток приборов и информационная панель.
10. Настройка приема сообщений автомобиля.
11. Переключатель повышения передач.
12. Управление стеклоочистителем/ омывателем.
13. Кнопка START/STOP (Запуск/ Выключение двигателя).
14. Выключатель центрального замка.
15. Выключатель аварийной световой сигнализации.
16. Дисплей/сенсорный экран.
17. Аудиосистема и органы управления.
18. Выключатели перчаточного ящика.
19. Органы управления обогревателем/ кондиционером.
20. Открытие двери багажного отделения.
21. Переключатель системы помощи при парковке.
22. Переключатель повышенного/ пониженного диапазона.
23. Электронный стояночный тормоз.
24. Выключатель системы управления движением под уклон (HDC).
25. Переключатель режимов пневматической подвески.
26. Выключатель системы Terrain Response.
27. Главный селектор передач.
28. Главный выключатель системы микроклимата в задней части салона.
29. Выключатель системы динамической стабилизации.
30. Органы управления телефоном.
31. Выключатель распознавания голоса.
32. Выключатель подогрева рулевого колеса.
33. Переключатели звукового сигнала.
34. Переключатели круиз-контроля.
35. Регулятор рулевой колонки с электроприводом.
36. Отпирание капота.
37. Кнопка управления системой Terrain Response.
38. Селектор передач.
39. Регулятор подсветки щитка приборов, часов и выключателей.
40. Выключатель задних противотуманных фар.
41. Выключатель передних противотуманных фар.
42. Главный выключатель освещения.
43. Органы управления электроприводом зеркал.
44. Переключатель выбора зеркала.
45. Органы управления стеклоподъемниками.
46. Кнопка блокировки задних стеклоподъемников.
47. Складывание наружных зеркал при помощи электропривода.
48. Переключатель режима посадки пневматической подвески.

