


RANGE ROVER

ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эта информация относится к Range Rover Autobiography Black и должна использоваться вместе с Руководством по эксплуатации LRL 38 02 61 141.


Номер публикации: LSI 38 02 61 141

ФУНКЦИИ ЗАДНЕЙ КОНСОЛИ



1. Разъемы для аудио/видео, прикуриватель и отсек для хранения наушников. Панель можно снять для доступа к лючку длинномеров в спинке заднего сиденья.
2. Отсек для хранения пульта дистанционного управления мультимедийной системой в задней части салона и подстаканники.
3. Столик и подставка для планшета.
4. Переключатели управления функцией массажа правого и левого сидений.
5. Переключатель управления шторкой крыши и переключатель отодвигания переднего сиденья.
6. Панель управления климат-контролем. Инструкции по управлению приведены в разделе "Система климат-контроля в задней части салона" в Руководстве по эксплуатации.
7. Охладитель для бутылок и отсек для хранения бокалов.
8. Переключатели управления опорой для ног.

СТОЛИКИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ



_2665

Убедитесь в том, что предметы в автомобиле надежно закреплены и их перемещение исключено. В случае аварии, резкого торможения или маневра незакрепленные предметы могут стать причиной травмы.

Не пейте и не используйте держатели бокалов во время движения автомобиля.

Для доступа к столикам:

1. Нажмите фиксатор, чтобы освободить центральный подлокотник. Поднимите подлокотник.
2. Нажмите и отпустите верхний правый или левый выключатель для раскладывания столика.

   Откроется панель крышки столика и столик выдвинется вперед. Затем панель крышки закроется.
3. Нажмите кнопку на ножке столика, одновременно поднимая крышку столика. Затем переведите крышку стола в горизонтальное положение.


   При необходимости крышку столика можно вытянуть в длину.

Примечание: *если столики разложены, перемещение передних сидений ограничивается. Это сделано во избежание столкновения передних сидений со столиком.*

Чтобы сложить столик:


1. Когда столик разложен, сдвиньте крышку столика в полностью закрытое положение.
2. Переведите столик в вертикальное положение и опустите ножку.
3. Нажмите и удерживайте кнопку опускания. Откроется створка крышки, и столик будет возвращен в положение хранения. Затем створка крышки закроется.

ПОДСТАВКА ДЛЯ ПЛАНШЕТА



1. Нажмите на кнопку на конце подставки для планшета и поверните подставку в рабочее положение.
2. Вставьте планшет в углубление. 2 угловых держателя поднимутся и зафиксируют планшет.


РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ



Разъем для зарядки USB-устройств.

ОХЛАДИТЕЛЬ ДЛЯ БУТЫЛОК


⚠ **Не пейте и не используйте держатели бокалов во время движения автомобиля.**



1. Чтобы получить доступ к охладителю для бутылок, нажмите кнопку. Откроется крышка. Повторное нажатие кнопки закроет крышку.
2. Выключатель охладителя для бутылок: нажмите для включения охладителя для бутылок. При активации выключателя в нем загорится световой индикатор.


   Примечание: *охладитель для бутылок выключается через определенное время после отключения двигателя.*
3. Охладитель для бутылок.
4. Отсек для хранения бокалов.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОТСЕК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ В ПОДЛОКОТНИКЕ




1. Нажмите кнопку, чтобы освободить крышку.
2. Подстаканники.
3. Отсек для хранения пульта дистанционного управления мультимедийной системой в задней части салона. Инструкции по управлению приведены в разделе "Мультимедийная система в задней части салона" в Руководстве по эксплуатации.

СИДЕНЬЯ С ФУНКЦИЕЙ МАССАЖА




1. Вкл./выкл. функции массажа.
2. Массаж в двух направлениях.
3. Массаж по направлению вниз.
4. Массаж по направлению вверх.

ШТОРКА КРЫШИ



1. Нажмите и удерживайте, чтобы открыть шторку крыши.
2. Нажмите и удерживайте, чтобы закрыть шторку крыши.


ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ



1. Нажмите и удерживайте, чтобы переместить сиденье переднего пассажира вперед.
2. Нажмите и удерживайте, чтобы переместить сиденье переднего пассажира назад.

Положение сиденья переднего пассажира можно отрегулировать таким образом, чтобы увеличить свободное пространство для пассажиров задних сидений. Используйте соответствующий переключатель для регулировки перемещения сиденья вперед или назад.

ОПОРА ДЛЯ НОГ




- Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы поднять опору для ног.
- Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы опустить опору для ног.

Полная инструкция по регулировке заднего сиденья приведена в Руководстве по эксплуатации.

После регулировки сиденья до оптимальной конфигурации вы можете сохранить настройки для дальнейшего использования. См. раздел "Запоминание положения сиденья" в Руководстве по эксплуатации.


ОТСЕК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ В ЗАДНИХ СИДЕНИЯХ



1. Для доступа к отсеку для хранения нажмите на кнопку и поднимите крышку в горизонтальное положение.
2. Отсек для хранения наушников.
3. Прикуриватель.
4. Разъемы USB/iPod мультимедийной системы для пассажиров задних сидений.
5. Разъем аудио/видео.
6. Аудиовход AUX, гнездо 3,5 мм.

Нажмите кнопку, чтобы опустить и закрыть крышку.

ЛЮЧОК ДЛЯ ДЛИННОМЕРОВ В СПИНКЕ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ



1. Для доступа к отсеку для хранения обратитесь к пункту 7, "Отсек для хранения в задних сидениях".
2. Снимите панель отсека для хранения наушников.
3. Потяните за петлю, чтобы открыть лючок для длинномеров в спинке заднего сиденья.
4. Доступ к багажному отделению: нажмите, чтобы открыть лючок для длинномеров в спинке заднего сиденья.