


# ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ



1. Плафоны освещения в передней части салона ([ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА](#)).
2. Функция вызова оптимизированной службы помощи на дорогах ([INCONTROL PROTECT](#)).
3. Панорамная крыша ([ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ](#)).
4. Шторка панорамной крыши ([ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ](#)).
5. Функция экстренного вызова ([INCONTROL PROTECT](#)).
6. Климат-контроль ([КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ В ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА](#)).
7. Аварийная сигнализация.
8. Наружные световые приборы и органы управления маршрутным компьютером ([УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ/МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР](#)).
9. Кнопки управления меню панели приборов ([МЕНЮ ЩИТКА ПРИБОРОВ](#)).
10. Панель приборов, сигнализаторы и информационная панель ([ЩИТОК ПРИБОРОВ](#)).
11. Круиз-контроль или адаптивный круиз-контроль ([ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ/ОБЗОР СИСТЕМЫ АДАПТИВНОГО КРУИЗ-КОНТРОЛЯ](#)).

12. Органы управления стеклоомывателями/стеклоочистителями ([ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ](#)).
13. Запуск/выключение двигателя ([ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ](#)).
14. Сенсорный экран.
15. Кнопка отпирания перчаточного ящика ([ОТСЕКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ](#)).
16. Извлечение CD- или DVD-диска ([УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ](#)).
17. Селектор коробки передач ([АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ](#)).
18. Система адаптации к дорожным условиям Terrain Response ([ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ TERRAIN RESPONSE](#)).
19. Пониженный диапазон передач ([ВЫБОР ПОВЫШЕННОГО И ПОНИЖЕННОГО ДИАПАЗОНА](#)).
20. Автоматический ограничитель скорости (ASL) ([ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ](#)).
21. Автоматическая интеллектуальная система запуска/остановки двигателя "стоп/старт" ([АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ "СТОП/СТАРТ"](#)).
22. Электрический стояночный тормоз (EPB) ([ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ \(EPB\)](#)).
23. Управление пневматической подвеской ([ЭЛЕКТРОННЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПОДВЕСКОЙ](#)).
24. Режим электромобиля (EV), круиз-контроль на низких скоростях при движении на различных типах поверхности (ATPC) ([ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ ГИБРИДНОГО АВТОМОБИЛЯ](#) или [ОБЗОР КРУИЗ-КОНТРОЛЯ ДЛЯ СЛОЖНЫХ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ ALL TERRAIN PROGRESS CONTROL \(ATPC\)](#)).
25. Система динамического контроля устойчивости Dynamic Stability Control (DSC) ([СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ \(DSC\)](#)).
26. Система управления движением под уклон (HDC) ([ОБЗОР СИСТЕМЫ КОНТРОЛИРУЕМОГО ДВИЖЕНИЯ ПОД УКЛОН \(HDC\)](#)).
27. Включение или выключение аудиосистемы и регулировка громкости ([УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ](#)).
28. Подрулевой лепесток повышения передач ([АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ](#)).
29. Подогрев рулевого колеса ([ПОДОГРЕВ РУЛЕВОГО КОЛЕСА](#)).
30. Рулевое колесо: регулировка ([РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА](#)).
31. Звуковой сигнал.
32. Телефон и голосовое управление ([ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИОСИСТЕМОЙ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ/ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ](#)).
33. Подрулевой лепесток понижения передач ([АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ](#)).
34. Регулятор освещения салона: вращайте для регулировки.
35. Система предупреждения о выезде за пределы полосы движения ([СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВЫЕЗДЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ](#)).
36. Открывание двери багажного отделения ([ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ/ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ](#)).
37. Ручка замка капота ([ОТКРЫВАНИЕ КАПОТА](#)).

38. Регулятор положения зеркал и управление электроприводом складывания зеркал ([НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА](#)).
39. Регулировка высоты посадки в автомобиль ([ВЫСОТА ПОСАДКИ](#)).
40. Блокировка задних стеклоподъемников и "детский" замок (электроуправляемая блокировка задних дверей от случайного открытия детьми) ([ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ/ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ ОТ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ ИЗНУТРИ](#)).
41. Органы управления стеклоподъемниками ([ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ](#)).
42. Кнопка запоминания положения сиденья водителя ([ЗАПОМИНАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНИЯ](#)).
43. Отпирание и запирание дверей ([ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ И РУЧКИ](#)).