

Система динамического контроля

СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Предостережение: Если загорается **КРАСНЫЙ** индикатор, это указывает на возникновение неисправности в системе, которая может привести к значительному повреждению элементов автомобиля. **Остановите автомобиль на ближайшем безопасном участке дороги и выключите двигатель. Немедленно обратитесь за квалифицированной помощью.**

Система динамического контроля (Dynamic Response) - это уникальная запатентованная разработка компании Land Rover. Задача системы - устранять крен кузова, когда автомобиль преодолевает повороты на низкой скорости, и уменьшать крен кузова при более высоких скоростях движения на поворотах, сохраняя при этом мягкость подвески, сопоставимую с легковыми автомобилями, для прямолинейного движения. На неровной рельефной поверхности система динамического контроля корректирует работу подвески с учетом скорости автомобиля и характера местности, обеспечивая более комфортное движение. На очень низких скоростях происходит фактическое разъединение стабилизаторов поперечных колебаний, в результате чего значительно улучшается работа мостов на бездорожье и возрастает тяговое усилие. Система полностью автоматизирована, и водитель никоим образом не может вмешаться в ее работу. Однако работа контрольной лампы системы на щитке приборов играет очень важную роль, и водители должны принять во внимание следующее:

Система динамического контроля

Контрольная лампа



КРАСНЫЙ индикатор контрольной лампы

загорается при повороте ключа в замке зажигания в положение II. Через две секунды вместо **КРАСНОГО** индикатора загорается **ОРАНЖЕВЫЙ**. Еще через две секунды контрольная лампа гаснет. Этот процесс проверки системы выполняется при каждом использовании автомобиля. Если система динамического контроля и система пневматической подвески действуют исправно, в любое другое время контрольная лампа не загорается.

Если контрольная лампа загорается во время движения, это указывает на неисправность в системе:

- **Если загорается КРАСНЫЙ индикатор** (через две минуты красный индикатор перестает мигать и горит постоянно, раздается предупреждающий звуковой сигнал):

Это указывает на неисправность в системе, которая может привести к значительному повреждению элементов автомобиля и ухудшить работу системы динамического контроля. Остановите автомобиль на ближайшем безопасном участке дороги и выключите двигатель. **НЕ ПРОДОЛЖАЙТЕ ПОЕЗДКУ!** Немедленно обратитесь за квалифицированной помощью.

- **Если загорается ОРАНЖЕВЫЙ индикатор** (лампа горит постоянно):

Это указывает на неисправность системы, при которой ухудшается работа системы динамического контроля, но опасности для автомобиля нет. Вы можете продолжать движение, но следует сбросить скорость, соблюдать особую осторожность и как можно скорее обратиться к дилеру/на авторизованное ремонтное предприятие компании Land Rover.