


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДИОПРИЕМНИКОМ



E135965

1. Выбор частотного диапазона: Коснитесь для выбора диапазона. Включится радиостанция, использовавшаяся в данном диапазоне в прошлый раз. Окно выбора частотного диапазона закрывается после 5 секунд бездействия.
2. Отображение сведений о текущей радиостанции. Часть этих сведений также отображается на панели приборов.
3. Поиск назад: коснитесь и отпустите кнопку для автоматического поиска назад следующей радиостанции в текущем частотном диапазоне;
 - однократное длительное касание включает ручной поиск. Последующие краткие касания пошагово изменяют частоту. Если после этого коснуться и удерживать кнопку, начнется поиск назад в текущем диапазоне, пока кнопка будет удерживаться.
4. Радио текст: отображение во всплывающем окне текстовой информации, передаваемой радиостанцией.
5. Поиск вперед: коснитесь и отпустите кнопку для автоматического поиска вперед следующей радиостанции в текущем частотном диапазоне;
 - однократное длительное касание включает ручной поиск. Последующие краткие касания пошагово изменяют частоту. Если после этого коснуться и удерживать кнопку, начнется поиск вперед в текущем диапазоне, пока кнопка будет удерживаться.
6. Настройки радио: нажимайте для просмотра и активации/деактивации следующих функций: **RDS**, **Дор.**, **Нов.**, **AF** и **REG**. См. **148**, **СИСТЕМА РАДИОИНФОРМАЦИИ (RDS)**.

7. Список станц. (только в диапазоне FM):

нажмите для просмотра списка доступных станций в этом частотном диапазоне. Список можно упорядочивать, нажимая кнопки **Частота**, **Назв.** или **Категория** (Поп-музыка, Нов., Спорт и т.д.). Коснитесь для выбора радиостанции.

Если радиостанции упорядочены по категориям, коснитесь нужной категории для просмотра и выбора радиостанции.

8. Ввод частоты: ввод известной частоты радиостанции в текущем диапазоне с цифровой клавиатуры. Выберите **OK** или подождите две секунды для настройки на введенную частоту.

9. Предварительно установленные станции: в каждом частотном диапазоне можно задать до 6 предварительно установленных радиостанций.

- Коснитесь и отпустите кнопку для настройки на радиостанцию, сохраненную для данной предустановки.
- Коснитесь и удерживайте кнопку для сохранения текущей радиостанции в качестве предустановки (при сохранении звук радио отключается).
- Кнопками поиска на рулевом колесе выберите следующую или предыдущую сохраненную радиостанцию.

СИСТЕМА РАДИОИНФОРМАЦИИ (RDS)

Радиоприемник оснащен функцией RDS, позволяющей аудиосистеме принимать дополнительную информацию вместе с приемом обычного радиосигнала в диапазоне FM.

Примечание: Не все FM-станции передают информацию RDS.

Выберите **Настройки (6)** для просмотра настроек RDS.

- **Дор./Нов.:** местная дорожная информация и новости.
- **Местные радиостанции (REG):** предотвращение настройки на другую местную радиостанцию с более мощным сигналом.
- **Альтернативные частоты (AF):** выберите для автоматической перенастройки радио на альтернативную частоту с более мощным сигналом. Эта функция удобна когда автомобиль перемещается между различными зонами вещания.