

## ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Передние плафоны освещения салона (79).
2. InControl Remote – вызов аварийной службы (258).
3. Люк (97).
4. Шторка крыши (97).
5. InControl Remote – вызов служб экстренной помощи (258).
6. Освещение/указатели поворота/маршрутный компьютер (75/63).
7. Управление информационной панелью (61).
8. Щиток приборов, сигнализаторы и информационная панель (59/67).
9. Круиз-контроль/адаптивный круиз-контроль (ACC) (191/193).
10. Органы управления стеклоочистителем/омывателем (81).
11. ЗАПУСК/ОСТАНОВКА двигателя (144).
12. Сенсорный экран (100).
13. Управление микроклиматом в передней части салона (105).
14. Меню климат-контроля (105).
15. Аварийная сигнализация.
16. Меню передних сидений с подогревом/климат-контролем (107).
17. Кнопка отпирания перчаточного ящика (117).
18. Извлечение компакт-диска (212).
19. Климат-контроль (105).
20. Селектор коробки передач (154).
21. Система Terrain Response (204).
22. Пониженный диапазон передач (158).
23. Автоматический ограничитель скорости (ASL) (189).
24. Интеллектуальная система "Стоп/Старт" (149).
25. Электрический стояночный тормоз (EPB) (169).
26. Управление пневматической подвеской (162).
27. Режим электромобиля (EV) (139 или активная выхлопная система (только SVR) (147)).
28. Система динамической стабилизации (DSC) отключена (160).
29. Система управления движением под уклон (HDC) (207).
30. Кнопка включения/выключения аудиосистемы и регулятор громкости (212).
31. Лепестковый подрулевой переключатель повышения передачи (154).
32. Подогрев рулевого колеса (35).
33. Регулятор положения рулевой колонки (35).
34. Звуковой сигнал.
35. Телефон и распознавание голосовых команд (256/247).
36. Лепестковый подрулевой переключатель понижения передачи (154).
37. Регулятор освещения салона.
38. Включение/выключение системы предупреждения о выезде за пределы полосы движения (171).
39. Открывание двери багажного отделения (ручное), открывание/закрывание (с электроприводом) (12/13).
40. Ручка замка капота (303).
41. Выключатели центрального замка (21).
42. Сохранение и вызов из памяти настроек сиденья водителя (26).
43. Органы управления стеклоподъемниками (97).
44. Блокировка задних стеклоподъемников и замков задних дверей для защиты детей (43).
45. Электропривод регулировки/складывания зеркал (85).

