

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Г-н/Г-жа: 1 | Модель: Discovery 4 / L319 | Per. №: |  | | | | | | |
| Счет-фактура/заказ-наряд №: | Одометр: 1 км | Номер V.I.N.: | | | | | | | |
| Тип обслуживания: Обслуживание по достижении 130 000 км / 120 месяцев | Время: 6.80, 10.10 SRO: 10113065 | | | | | | | | |
| Регулировка/Смазка/Замена – стоимость работ включена в нормативное время для всех позиций, кроме указанных в разделе "Опциональное обслуживание". Проверка – после процедуры проверки выполнение чистки, регулировки, ремонта или замены оплачивается дополнительно (материалы плюс работа). | | | | | | | | | |
| ОСОБЫЕ СЕРВИСНЫЕ АКЦИИ | | | | | | | | | |
| Данные сервисных акций в настоящий момент отобразить невозможно | | | | | | | | | |
| ТРЕБУЕМОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | | | | | | | | | |
| Проверьте состояние и надежность сидений и ремней безопасности. | | | | | | | | | |
| Проверьте работу всех ламп, звуковых сигналов и предупредительных сигнализаторов. | | | | | | | | | |
| Выберите ПОНИЖЕННЫЙ ряд раздаточной коробки и проедьте 3 – 4 длины автомобиля, затем снова включите ПОВЫШЕННЫЙ ряд раздаточной коробки. | | | | | | | | | |
| Замените воздушный фильтр салона. | | | | | | | | | |
| Проверьте давление, состояние, глубину рисунка протектора шин, наличие следов неравномерного износа и пригодность к применению (включая запасное колесо). | | | | | | | | | |
| Снимите колеса. | | | | | | | | | |
| Проверьте состояние тормозных дисков и убедитесь в отсутствии чрезмерного износа тормозных колодок и течи из суппортов. | | | | | | | | | |
| Замените фильтрующий элемент топливного фильтра. | | | | | | | | | |
| Установите колеса на место (нанесите противозадирный состав на центральное отверстие колеса). | | | | | | | | | |
| Проверьте работу замков, петель и ограничителей открывания дверей, замка капота и лючка топливозаливной горловины (не наносите смазку). | | | | | | | | | |
| Проверьте состояние съемного фаркопа. | | | | | | | | | |
| Проверьте удельную плотность антифриза. | | | | | | | | | |
| Замените фильтрующий элемент воздушного фильтра. | | | | | | | | | |
| Проверьте состояние приводного ремня вспомогательного оборудования. | | | | | | | | | |
| Проверьте, что уровень тормозной жидкости находится между отметками "Min" (Мин.) и "Max" (Макс.). Для получения дополнительной информации см. руководство по ремонту. | | | | | | | | | |
| Проверьте уровни и долейте рабочие жидкости в резервуары системы PAS, системы Dynamic Response и стеклоомывателей. | | | | | | | | | |
| Проверьте дополнительный масляный радиатор и радиатор двигателя на наличие загрязнений. | | | | | | | | | |
| Замена моторного масла и фильтра. | | | | | | | | | |
| Замените масло в раздаточной коробке. | | | | | | | | | |
| Замените масло в блокирующемся дифференциале. | | | | | | | | | |
| Проверьте все сайлентблоки подвески и кузова на предмет люфта. | | | | | | | | | |
| Проверьте состояние шаровых опор, рулевых тяг, шарниров и пыльников. | | | | | | | | | |
| Осмотрите на предмет износа, утечек и коррозии шланг сервоусилителя тормозов, трубы и муфты тормозной и топливной систем, системы Dynamic Response и жгуты электрической проводки. | | | | | | | | | |
| Отрегулируйте колодки электрического стояночного тормоза. | | | | | | | | | |
| Проверка на предмет утечек рабочих жидкостей. | | | | | | | | | |
| Проверьте систему выпуска отработавших газов на предмет утечек, надежности креплений и повреждений. | | | | | | | | | |
| Проверка крепления шаровых шарниров рулевых тяг, а также состояния шаровых опор и пыльников. | | | | | | | | | |
| Выполните дорожное испытание. | | | | | | | | | |
| Обнулите индикатор уровня масла. | | | | | | | | | |
| Убедитесь, что выполнены все сервисные акции и отсутствуют запланированные отзывы. | | | | | | | | | |
| Составьте отчет об отклонениях в состоянии автомобиля и необходимых дополнительных работах. | | | | | | | | | |
| Замените охлаждающую жидкость. | | | | | | | | | |
| Замените приводные ремни вспомогательного оборудования. | | | | | | | | | |
| Замените приводной ремень распределительного вала, натяжитель ремня и промежуточный шкив. | | | | | | | | | |
| Замените приводной ремень топливного насоса и его натяжитель. | | | | | | | | | |
| Проверьте дополнительный масляный радиатор и радиатор двигателя на наличие загрязнений. | | | | | | | | | |
| Замените масло и фильтр автоматической коробки передач. | | | | | | | | | |
| Замените масло в переднем и заднем неблокирующихся дифференциалах. | | | | | | | | | |
| ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | | | |
| Замените щетки переднего стеклоочистителя.* | | | | | | | | | |
| Если горят сигнализаторы неисправности, проверьте соответствующую систему с помощью диагностического оборудования, одобренного компанией JLR, и составьте отчет о результатах.* | | | | | | | | | |

| | Лев./Передн. | Прав./Передн. | Лев./Задн. | Прав./Задн. | ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО |
|---------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------|-----------------|
| Давление в шине | | | | | |
| Глубина рисунка протектора шины | | | | | |
| Состояние шины | | | | | |

Ф.И.О.: _____ Подпись: _____ Дата: _____