

Г-н/Г-жа: _____ Модель: _____ Рег. №: _____
 Счет-фактура/Задание №: _____ Показания одометра: _____ VIN: _____



RANGE ROVER SPORT
 (ВСЕ МОДЕЛИ 10 МГ ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА)
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

Тип обслуживания:	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
Месяцы:	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120
x 1000 км:	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	216	228	240

Регулировка/Смазка/Замена – стоимость работ включена в нормативное время для всех позиций, кроме помеченных (*).
 Проверка – после процедуры проверки выполнение чистки, регулировки, ремонта или замены оплачиваются дополнительно (материалы плюс работа).

A B ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (САЛОН АВТОМОБИЛЯ)

- Проверьте состояние и надёжность сидений и ремней безопасности
- Проверьте работу всех ламп, звуковых сигналов и световых сигнализаторов
- Проверьте работу передних и задних стеклоочистителей и омывателей и замените щётки передних стеклоочистителей
- Выберите ПОНИЖЕННЫЙ ряд раздаточной коробки и проедьте 3 – 4 длины автомобиля, затем снова включите ПОВЫШЕННЫЙ ряд раздаточной коробки
- Замените воздушный фильтр салона

A B ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (СНАРУЖИ АВТОМОБИЛЯ)

- Ежегодная проверка на предмет коррозии/косметических дефектов – с использованием «Контрольного листа ежегодной проверки на предмет коррозии»
- Проверьте давление в шинах, их состояние и глубину рисунка протектора:
- Снимите колёса
- Осмотрите тормозные колодки на предмет износа и суппорты на предмет утечки, проверьте состояние дисков
- Замените тормозную жидкость **(каждые 3 года)***
- Замените фильтрующий элемент топливного фильтра **(модели с дизельным двигателем)**
- Переставьте колёса, поменяв их местами на том же мосту (нанесите противозадирную смазку на центрирующий выступ) – **кроме автомобилей с направленным рисунком шин**
- Проверьте работу ограничителей дверей, защёлки капота и лючка топливноналивной горловины и смажьте ограничители дверей
- Нанесите смазочный материал на уплотнения дверей

A B ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (МОТОРНЫЙ ОТСЕК)

- Проверьте удельную плотность антифриза
- Замените охлаждающую жидкость **(каждые 10 лет)**
- 48k** Замените свечи зажигания
- Замените фильтрующий элемент воздушного фильтра
- Проверьте состояние приводных ремней вспомогательного оборудования
- 120k 240k** Замените приводные ремни вспомогательного оборудования
- 120k 240k** Замените приводной ремень компрессора **(бензиновые двигатели с наддувом)**
- 120k 240k** Замените передний и задний ремни газораспределительного механизма, натяжители и болт натяжителя **(TDV6)**
- Проверьте уровень/долейте рабочую жидкость в бачки тормозной системы, ГУР, системы Dynamic Response, системы гидропривода сцепления и омывателя ветрового стекла
- Проверьте уровень/долейте электролит в аккумуляторную батарею – **установлена малообслуживаемая аккумуляторная батарея**
- Проверьте состояние заряда аккумуляторной батареи при помощи одобренного зарядного устройства для аккумуляторов, при необходимости зарядите*
- Очистите вспомогательный маслоохладитель и радиатор от мусора

A B ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (СНИЗУ АВТОМОБИЛЯ)

- Замените моторное масло и фильтр
- 240k** Замените масло в механической коробке передач **(каждые 10 лет)**
- 48k** Замените масло в автоматической коробке передач и фильтр
- 120k 240k** Замените масло в раздаточной коробке, пробки и шайбы сливных и заливных отверстий
- Замените масло в переднем и заднем мосту **(каждые 10 лет)**
- 60k 120k** Замените масло в блокирующемся дифференциале
- Проверьте все сайлент-блоки подвески и кузова на предмет люфта
- Проверьте состояние всех кожухов и чехлов подвески, приводных валов и рулевого управления
- Замените все гибкие шланги тормозной системы **(каждые 6 лет)***
- Осмотрите на предмет износа, утечек и коррозии шланг сервоусилителя тормозов, трубки и муфты тормозной и топливной систем, ГУР, системы Dynamic Response и жгуты электропроводки
- Удалите мусор из проёма между блоком клапанов системы Dynamic Response и подрамником
- 120k 240k** Замените фильтр системы Dynamic Response в блоке клапанов и долейте жидкость
- Отрегулируйте колодки электрического стояночного тормоза
- Проверьте на предмет утечек рабочих жидкостей
- Проверьте выпускную систему на предмет утечек, надёжности крепления и повреждений
- Проверьте крепление шаровых шарниров рулевых тяг и состояние шаровых шарниров и защитных чехлов
- Если горят сигнализаторы неисправности, проверьте соответствующие системы с помощью IDS/SDD и составьте отчёт о результатах*
- Проведите дорожное испытание **(см. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ на обратной стороне)**
- Сбросьте индикатор уровня масла
- Внесите запись о выполненном техническом обслуживании
- Проверьте наличие невыполненных сервисных акций или программ отзыва
- Составьте отчёт об отклонениях в состоянии автомобиля и необходимых дополнительных работах

Указанные операции технического обслуживания рекомендуются для автомобилей, эксплуатируемых в обычных режимах движения, дорожных и климатических условиях. Если автомобиль эксплуатируется с перерывами, при экстремальных температурах, в запылённых условиях, используется для езды по бездорожью или регулярного буксирования прицепов, то может потребоваться сокращение периодичности его обслуживания.

Проверка технического обслуживания проведена, проверка на предмет коррозии/состояния лакокрасочного покрытия выполнена, соответствующая запись в сервисной книжке внесена.

Фамилия: Подпись: Дата:

