



TOPIX

Г-н/Г-жа: 1	Модель: Discovery 4 / L319	Пер. №:
Счет-фактура/заказ-наряд №:	Одометр: 1 км	Номер V.I.N.:
Тип обслуживания: Обслуживание по достижении <u>130 000 км / 120 месяцев</u>		Время: 8.00 SRO: 10113065

Регулировка/Смазка/Замена – стоимость работ включена в нормативное время для всех позиций, кроме указанных в разделе "Оptionальное обслуживание".
 Проверка – после процедуры проверки выполнение чистки, регулировки, ремонта или замены оплачивается дополнительно (материалы плюс работа).

ОСОБЫЕ СЕРВИСНЫЕ АКЦИИ

Для данного автомобиля нет невыполненных сервисных акций

ТРЕБУЕМОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Проверьте состояние и надежность сидений и ремней безопасности.
Проверьте работу всех ламп, звуковых сигналов и предупредительных сигнализаторов.
Выберите Пониженный ряд раздаточной коробки и проедьте 3 – 4 длины автомобиля, затем снова включите Повышенный ряд раздаточной коробки.
Замените воздушный фильтр салона.
Проверьте давление, состояние, глубину рисунка протектора шин, наличие следов неравномерного износа и пригодность к применению (включая запасное колесо).
Снимите колеса.
Проверьте состояние тормозных дисков и убедитесь в отсутствии чрезмерного износа тормозных колодок и течи из суппортов.
Замените фильтрующий элемент топливного фильтра.
Установите колеса на место (нанесите противозадирный состав на центральное отверстие колеса).
Проверьте работу замков, петель и ограничителей дверей, замка капота и лючка топливноналивной горловины и смажьте их.
Проверьте состояние съемного фаркопа.
Замените элемент воздушного фильтра.
Проверьте уровень / долейте рабочие жидкости в бачки тормозной системы, ГУР, системы Dynamic Response и омывателя ветрового стекла.
Проверьте уровень электролита в аккумуляторной батарее и при необходимости долейте (если применимо).
Проверьте дополнительный масляный радиатор и радиатор двигателя на наличие загрязнений.
Замена моторного масла и фильтра.
Замените масло в раздаточной коробке.
Замените масло в блокирующемся дифференциале.
Проверьте все сайлентблоки подвески и кузова на предмет люфта.
Проверьте состояние шаровых опор, рулевых тяг, шарниров и пыльников.
Осмотрите на предмет износа, утечек и коррозии шланг сервоусилителя тормозов, трубки и муфты тормозной и топливной систем, системы Dynamic Response и жгуты электрической проводки.
Отрегулируйте колодки электрического стояночного тормоза.
Проверка на предмет утечек рабочих жидкостей.
Проверьте систему выпуска отработавших газов на предмет утечек, надежности креплений и повреждений.
Проверка крепления шаровых шарниров рулевых тяг, а также состояния шаровых опор и пыльников.
Выполните дорожное испытание.
Обнулите индикатор уровня масла.
Убедитесь, что выполнены все сервисные акции и отсутствуют запланированные отзывы.
Составьте отчет об отклонениях в состоянии автомобиля и необходимых дополнительных работах.
Замените охлаждающую жидкость.
Замените приводные ремни вспомогательного оборудования.
Замените приводной ремень распределительного вала, натяжитель ремня и промежуточный шкив.
Замените приводной ремень топливного насоса и его натяжитель.
Замените масло и фильтр автоматической коробки передач.
Замените масло в переднем и заднем неблокирующихся дифференциалах.

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Замените щетки переднего стеклоочистителя.*
Если горят сигнализаторы неисправности, проверьте соответствующие системы с помощью SDD и составьте отчет о результатах.*

	Лев./Передн.	Прав./Передн.	Лев./Задн.	Прав./Задн.	ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО
Давление в шине					
Глубина рисунка протектора шины					
Состояние шины					

Ф.И.О.: _____ Подпись: _____ Дата: _____

Замечания/ремонтные работы

--