

Г-н/Г-жа: 1

Модель: Range Rover / L405

Рег. №:

Счет-фактура/заказ-наряд №:

Одометр: 1 км

Номер V.I.N.:

Тип обслуживания: Обслуживание по достижении 130 000 км / 120 месяцев

Время: 4.30 SRO: 101280



TOPICK

Регулировка/Смазка/Замена – стоимость работ включена в нормативное время для всех позиций, кроме указанных в разделе "Опциональное обслуживание".
Проверка – после процедуры проверки выполнение чистки, регулировки, ремонта или замены оплачивается дополнительно (материалы плюс работа).

ТРЕБУЕМОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Проверьте состояние и надежность сидений и ремней безопасности.
Проверьте работу всех ламп, звуковых сигналов и предупредительных сигнализаторов.
Проверьте работу стеклоочистителей и форсунок омывателей ветрового стекла и фар.
Выберите ПОНÍЖЕННЫЙ ряд раздаточной коробки и проедьте 3 – 4 длины автомобиля, затем снова включите ПОВЫШЕННЫЙ ряд раздаточной коробки.
Замените воздушный фильтр салона.
Проверьте давление, состояние, глубину рисунка протектора шин, наличие следов неравномерного износа и пригодность к применению (включая запасное колесо).
Проверьте состояние тормозных дисков и убедитесь в отсутствии чрезмерного износа тормозных колодок и течи из суппортов.
Замените фильтрующий элемент топливного фильтра.
Проверьте работу замков, петель и ограничителей открывания дверей, замка капота и лючка топливозаливной горловины (не наносите смазку).
Проверьте удельную плотность антифриза.
Замените охлаждающую жидкость.
Замените фильтрующий элемент воздушного фильтра.
Проверьте состояние приводного ремня вспомогательного оборудования.
Замените приводные ремни вспомогательного оборудования.
Замените бачок рабочей жидкости системы Dynamic Response (если установлен).
Проверьте уровень / долейте рабочую жидкость в баки тормозной системы, системы гидропривода сцепления и омывателя ветрового стекла.
Замена моторного масла и фильтра.
Удалите загрязнения с дополнительного масляного радиатора(-ов) и радиатора(-ов).
Замените масло в переднем и заднем неблокирующихся дифференциалах.
Замените масло и фильтр автоматической коробки передач.
Проверьте все сайлентблоки подвески и кузова на предмет люфта.
Проверьте состояние шаровых опор, рулевых тяг, шарниров и пыльников.
Осмотрите шланг сервоусилителя тормозов, трубопроводы тормозной и топливной систем, ГУР, соединения и жгуты проводов на предмет износа, утечек и коррозии.
Проверка на предмет утечек рабочих жидкостей.
Проверьте систему выпуска отработавших газов на предмет утечек, надежности креплений и повреждений.
Проверьте крепление шаровых опор штока рулевого управления, состояние шаровых опор и пыльников, а также клапан слива воды EPAS.
Выполните дорожное испытание.
Обнулите индикатор периодичности обслуживания.
Выполните сброс индикатора уровня моторного масла.
Внесите запись о выполненнем техническом обслуживании.
Составьте отчет об отклонениях в состоянии автомобиля и необходимых дополнительных работах.

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Осмотрите шланг сервоусилителя тормозов, трубопроводы тормозной и топливной систем, ГУР, соединения и жгуты проводов на предмет износа, утечек и коррозии.
Если горят сигнализаторы неисправности, проверьте соответствующую систему с помощью диагностического оборудования, одобренного компанией JLR, и составьте отчет о результатах.*

	Лев./Передн.	Прав./Передн.	Лев./Задн.	Прав./Задн.	ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО
Давление в шине					
Глубина рисунка протектора шины					
Состояние шины					