

Г-н/Г-жа: 7	Модель: Range Rover Sport / L494	Per. №:
Счет-фактура/заказ-наряд №:	Одометр: 7 км	Номер VIN.:
Тип обслуживания: Обслуживание через <u>13 000 км / 12 месяцев</u>		Время: 1.50 SRO: 10101472



TOPIx

Регулировка/Смазка/Замена – стоимость работ включена в нормативное время для всех позиций, кроме указанных в разделе "Оptionальное обслуживание".  
 Проверка – после процедуры проверки выполнение чистки, регулировки, ремонта или замены оплачивается дополнительно (материалы плюс работа).

<b>ОСОБЫЕ СЕРВИСНЫЕ АКЦИИ</b>	
N377 - Обновление InControl Touch Pro	
<b>ТРЕБУЕМОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>	
Проверьте состояние и надежность сидений и ремней безопасности.	
Проверьте работу всех ламп, звуковых сигналов и предупредительных сигнализаторов.	
Проверьте работу стеклоочистителей и форсунок омывателей ветрового стекла и фар.	
Выберите Пониженный ряд раздаточной коробки и проедьте 3 – 4 длины автомобиля, затем снова включите Повышенный ряд раздаточной коробки.	
Замените воздушный фильтр салона.	
Проверьте давление, состояние, глубину рисунка протектора шин, наличие следов неравномерного износа и пригодность к применению (включая запасное колесо).	
Проверьте состояние тормозных дисков и убедитесь в отсутствии чрезмерного износа тормозных колодок и течи из суппортов.	
Проверьте уровень охлаждающей жидкости, при необходимости долейте.	
Проверьте состояние приводного ремня вспомогательного оборудования.	
Проверьте уровень и долейте рабочие жидкости в резервуары привода сцепления и стеклоомывателей.	
Проверьте, что уровень тормозной жидкости находится между отметками "Min" (Мин.) и "Max" (Мак.). Для получения дополнительной информации см. руководство по ремонту.	
Замена моторного масла и фильтра.	
Удалите загрязнения с дополнительного масляного радиатора(-ов) и радиатора(-ов).	
Выполните дорожное испытание.	
Обнулите индикатор периодичности обслуживания.	
Выполните сброс индикатора уровня моторного масла.	
Внесите запись о выполненном техническом обслуживании.	
Составьте отчет об отклонениях в состоянии автомобиля и необходимых дополнительных работах.	
<b>ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ для ОБСЛУЖИВАНИЯ</b>	
Если горят сигнализаторы неисправности, проверьте соответствующую систему с помощью диагностического оборудования, одобренного компанией JLR, и составьте отчет о результатах.*	
Осмотрите шланг сервоусилителя тормозов, трубопроводы тормозной и топливной систем, ГУР, соединения и жгуты проводов на предмет износа, утечек и коррозии.	

	Лев./Передн.	Прав./Передн.	Лев./Задн.	Прав./Задн.	ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО
Давление в шине					
Глубина рисунка протектора шины					
Состояние шины					

Ф.И.О.: \_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_\_\_

Замечания/ремонтные работы
