Г-н/Г-жа: 1	Модель: Discovery 4 / L319	Рег. №:
Счет-фактура/заказ-наряд №:	Одометр: 1 км	Номер V.I.N.:
Тип обслуживания: Обслуживание по достижении 91 000 км / 84 месяцев		Время: 5.9 SRO: 101093

Регулировка/Смазка/Замена – стоимость работ включена в нормативное время для всех позиций, кроме указанных в разделе "Опциональное обслуживание".
Проверка – после процедуры проверки выполнение чистки, регулировки, ремонта или замены оплачивается дополнительно (материалы плюс работа).

ОСОБЫЕ СЕРВИСНЫЕ АКЦИИ	
Данные сервисных акций в настоящий момент отобразить невозможно	
ТРЕБУЕМОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
Проверьте работу всех ламп, звуковых сигналов и предупредительных сигнализаторов.	
Выберите ПОНИЖЕННЫЙ ряд раздаточной коробки и проедьте 3 – 4 длины автомобиля, затем снова включите ПОВЫШЕННЫЙ ряд раздаточной коробки.	
Замените воздушный фильтр салона.	
Проверьте давление, состояние, глубину рисунка протектора шин, наличие следов неравномерного износа и пригодность к применению (включая запасное колесо).	
Снимите колеса.	
Проверьте состояние тормозных дисков и убедитесь в отсутствии чрезмерного износа тормозных колодок и течи из суппортов.	
Поменяйте местами колеса одной оси (не для автомобилей с направленными шинами).	
Проверьте состояние съемного фаркопа.	
Проверьте удельную плотность антифриза.	
Проверьте уровень электролита в аккумуляторной батарее и при необходимости долейте (если применимо).	
Проверьте состояние приводного ремня вспомогательного оборудования.	
Проверьте, что уровень тормозной жидкости находится между отметками "Min" (Мин.) и "Max" (Макс.). Для получения дополнительной информации см. руководство по ремонту.	
Проверьте уровень и долейте рабочие жидкости в резервуары системы PAS, системы Dynamic Response и стеклоомывателей.	
Замена моторного масла и фильтра.	
Проверьте все сайлентблоки подвески и кузова на предмет люфта.	
Проверьте состояние шаровых опор, рулевых тяг, шарниров и пыльников.	
Осмотрите на предмет износа, утечек и коррозии шланг сервоусилителя тормозов, трубки и муфты тормозной и топливной систем, системы Dynamic Response и жгуты электрической проводки.	
Отрегулируйте колодки электрического стояночного тормоза.	
Проверка на предмет утечек рабочих жидкостей.	
Проверьте систему выпуска отработавших газов на предмет утечек, надежности креплений и повреждений.	
Проверка крепления шаровых шарниров рулевых тяг, а также состояния шаровых опор и пыльников.	
Выполните дорожное испытание.	
Выполните сброс индикатора уровня моторного масла.	
Убедитесь, что выполнены все сервисные акции и отсутствуют запланированные отзывы.	
Составьте отчет об отклонениях в состоянии автомобиля и необходимых дополнительных работах.	
Замените приводные ремни вспомогательного оборудования.	
Замените приводной ремень распределительного вала, натяжитель ремня и промежуточный шкив.	
Замените приводной ремень топливного насоса и его натяжитель.	
ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ	
Замените щетки переднего стеклоочистителя.*	
Если горят сигнализаторы неисправности, проверьте соответствующую систему с помощью диагностического оборудования, одобренного компанией JLR, и составьте отчет о результатах.*	

	Лев./Передн.	Прав./Передн.	Лев./Задн.	Прав./Задн.	ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО
Давление в шине					
Глубина рисунка протектора шины					
Состояние шины					

Ф.И.О.: _____ Подпись: _____ Дата: _____

Замечания/ремонтные работы