Г-н/Г-жа: 1 | Модель: Range Rover Sport / L494 | Рег. №:

Счет-фактура/заказ-наряд №: | Одометр: 1 км | Номер V.I.N.:

Тип обслуживания: Обслуживание по достижении 91 000 км / 84 месяцев | Время: 6.20 SRO: 10109365

TOPIx

Регулировка/Смазка/Замена – стоимость работ включена в нормативное время для всех позиций, кроме указанных в разделе "Опциональное обслуживание".
Проверка – после процедуры проверки выполнение чистки, регулировки, ремонта или замены оплачивается дополнительно (материалы плюс работа).

ОСОБЫЕ СЕРВИСНЫЕ АКЦИИ	
Для данного автомобиля нет невыполненных сервисных акций	
ТРЕБУЕМОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
Проверьте состояние и надежность сидений и ремней безопасности.	
Проверьте работу всех ламп, звуковых сигналов и предупредительных сигнализаторов.	
Проверьте работу стеклоочистителей и форсунок омывателей ветрового стекла и фар.	
Проверьте работу раздаточной коробки.	
Замените воздушный фильтр салона.	
Проверьте заряд аккумуляторной батареи и запишите ее напряжение:_____вольт. Запишите код проверки аккумуляторной батареи, используя одобренное компанией Jaguar Land Rover оборудование для проверки аккумуляторных батарей.	
Проверьте давление, состояние, глубину рисунка протектора шин, наличие следов неравномерного износа и пригодность к применению (включая запасное колесо).	
Проверьте износ тормозных колодок, состояние тормозных дисков и отсутствие утечек в тормозных механизмах.	
Снимите колеса.	
Проверьте состояние приводного ремня вспомогательного оборудования.	
Замените приводные ремни вспомогательного оборудования.	
Слейте воду из водоотделителя топливного фильтра.	
Поменяйте местами колеса. Не выполняется на автомобилях с направленными шинами.	
Проверьте состояние приводных ремней вспомогательного оборудования.	
Осмотрите на предмет износа, утечек и коррозии шланг сервоусилителя тормозов, трубки и муфты тормозной и топливной систем, системы Dynamic Response и жгуты электрической проводки.	
Замена моторного масла и фильтра.	
Проверьте дополнительный масляный радиатор и радиатор двигателя на наличие загрязнений.	
Проверьте состояние шаровых опор, рулевых тяг, шарниров и пыльников.	
Осмотрите шланг усилителя тормозов на предмет износа, утечки и коррозии, проверьте трубопроводы и соединения тормозной и топливной систем, системы Dynamic Response и жгуты проводов.	
Выполните дорожное испытание.	
Обнулите индикатор периодичности обслуживания.	
Обнулите индикатор уровня масла.	
Выполните запись о проведении технического обслуживания.	
Убедитесь, что выполнены все сервисные акции и отсутствуют запланированные отзывы.	
Создайте отчет обо всех выявленных несоответствиях в состоянии автомобиля с указанием важных дополнительных работ.	
Проверьте, что уровень тормозной жидкости находится между отметками "Min" (Мин.) и "Max" (Макс.). Для получения дополнительной информации см. руководство по ремонту.	
Замените приводной ремень распределительного вала, натяжитель ремня и промежуточный шкив.	
Замените приводной ремень топливного насоса и его натяжитель.	
ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ	
Замените щетки переднего стеклоочистителя.*	
Если горят сигнализаторы неисправности, проверьте соответствующую систему с помощью диагностического оборудования, одобренного компанией JLR, и составьте отчет о результатах.*	

	Лев./Передн.	Прав./Передн.	Лев./Задн.	Прав./Задн.	ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО
Давление в шине					
Глубина рисунка протектора шины					
Состояние шины					

Ф.И.О.: _____ Подпись: _____ Дата: _____

Замечания/ремонтные работы